

BL2 Practicas del Laboratorio

1. Deje la puerta del laboratorio cerrada
2. Ponga una etiqueta de riesgo biológico universal en el equipo donde agentes infecciosos están mantenidos.
3. Deje entrar en las zonas de BL2 solo personas informadas de la investigación.
4. No deje entrar en los laboratorios animales no usados en el experimento BL2.
5. No fume, coma, bebe, o guarde comida en las zonas BL2.
6. Lleve batas de laboratorio cuando sea apropiado.
7. No utilice pipeta de boca. Utilice los dispositivos mecánicos de pipetas.
8. Utilice procedimientos que minimiza la formación de aerosoles.
9. Evitar utilizando agujas hipodérmicas.
10. Utilice armario de seguridad biológico para contener equipos que produce aerosoles.
11. Lave las manos después de terminar procedimientos experimentales y antes de salir del laboratorio.
12. Desinfecte las superficies de trabajo diariamente y inmediatamente después de un derrame.
13. Descontamine todo los residuos biológicos antes de desecharlos. Descontamine otras materiales contaminadas antes de lavar, reutilizar, o desechar.
14. Para descontaminación fuera del sitio, Empaquete las materiales contaminadas en recipientes cerrados, durados, y a prueba de fugas.
15. Controle las infestaciones de insectos y roedores.
16. Mantenga las zonas limpias y ordenadas.